



Vertaling: Rokit-Waterraket.NL

1. Plaats de zwarte "O"-ring in de witte schroefdop.
2. Druk het dunne uiteinde van de zwarte rubberen straalpijp door de schroefdraadkant van de witte schroefdop zoals te zien in Fig 2 en, zoals te zien in fig 3, duw de witte schroefdop door tot in de groef van de zwarte rubberen straalpijp. Zie Fig 4.
3. Schuif de rode vinnen in de witte schroefdop zoals te zien in Fig 5 en Fig 6, om het Rokit staartstuk samen te stellen.
4. Vul een plastic limonade drukfles (prik/bubble/PET-fles) met water, ongeveer ¼ vol. Zie Fig 7. Met wat minder water gaat het model zelfs nog hoger!
5. Schroef het Rokit staartstuk aan de limonadefles. Houd daarbij de fles met de dop omhoog, anders loopt het water eruit. Fig 8. LET OP: slechts handvast aandraaien, anders kan er schade ontstaan aan de witte Rokit schroefdop.
6. Druk de messing uitlaatdop (zonder schroefdraad) van de gele drukslang in de zwarte rubberen straalpijp. Zie Fig 9. Zorg ervoor dat de messing uitlaatdop goed vast zit in de zwarte rubberen straalpijp, tot aan de laatste aanslagring (daar waar de gele drukslang in de messing uitlaatdop verdwijnt). Het kan soms handig zijn om de rode vinnen even te verwijderen. Door de messing uitlaatdop eerst even wat nat te maken, glijdt deze gemakkelijker op zijn plaats. Insmeren met wat zuurvrije vaseline of afwasmiddel helpt ook goed. De messing uitlaatdop schiet dan ook gemakkelijker en eerder uit de zwarte rubberen straalpijp (er is minder druk nodig van de fietspomp, de Rokit-Waterraket gaat dan wel minder hoog).
7. Verbind het ventieleinde van de gele drukslang met een fietspomp (autoventiel aansluiting). Zie Fig 10.

Klaar voor de lancering!

8. Plaats je Rokit-Waterraket op een vlakke, bij voorkeur wat zachte, ondergrond (grasveld), op een open terrein. Breng je Rokit-Waterraket op druk met de fietspomp (rustig pompen). Je Rokit-Waterraket lanceert vanzelf, als je de goede druk hebt bereikt (tussen 2 en 3 Bar). Zie Fig 12. De messing uitlaatdop wordt uit het model geperst. Het water spuit eruit en je model raast omhoog!
9. Als de ondergrond niet vlak is, of er is wat meer wind, waardoor je Rokit-Waterraket omvalt, dan kun je de meegeleverde metalen lanceerdraad gebruiken. Prik deze in wat stevige ondergrond en plaats je Rokit-Waterraket met de rubberen zwarte straalpijp er bovenop.

LET OP:

Waterraketten kunnen zeer snel zijn. Het is géén speelgoed.
Let op de veiligheidsaanwijzingen hier beneden.

WAARSCHUWING: GEEN SPEELGOED

ALLEEN GEBRUIKEN ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE

- Sta niet over het model heen gebogen
- Alleen buiten gebruiken op een open ruimte
- Gebruik op gras, voor zachtere landingen, of gebruik een parachute
- Als het model niet wil lanceren, schroef dan voorzichtig het staartstuk van de drukfles.

Onderdeel van **www.Modelraketten.NL**

Jouw Modelraketten / Waterraketten specialist !